

SKY-ROBEの組み立て方 (スカイローブ)



SKY-ROBEは短時間イベント用仮設テントですので
常時設営には使用しないでください。



完成!

- 1 十分な設置スペースを確保して下さい。
- 2 下側を持ち上げながら、外に広げます。
- 3 図の位置まで広げて下さい。
- 4 フレームにテントをかぶせ、四つ角を合わせて下さい。
- 5 テントを完全に広げて下さい。
- 6 支柱をのばし、高さを調節して下さい。

三方幕・四方幕




三方幕

生地カラー見本



四方幕

生地カラー見本



SKY-ROBE 用側幕

規格	三方幕	四方幕	
	約 Wm×Hm×枚数	約 Wm×Hm×枚数	約 Wm×Hm×枚数
K-33	8.71×2.0×1	8.71×2.0×1	3.3×2.0×1
K-36	11.7×2.0×1	11.7×2.0×1	6.07×2.0×1

ネーム (SKY-ROBE)

文字の書体、サイズ、色等、ご希望に合わせて製作できます。
ご要望の際は別途、お見積り致します。

